

## **Pravidla pro vývoz žump (jímek na vyvážení)**

Na čistírnu odpadních vod Nalžovské Hory je možné vyvážet pouze čerstvé splaškové vody ze žump a jímek na vyvážení (vodotěsné akumulární nádrže bez přepadu). V žádném případě nelze vyvážet kal ze septiků (septik je zpravidla tříkomorová nádrž s přepadem) popř. jímek s přepadem nebo domovních ČOV.

Před prvním vývozem jímky konkrétní nemovitosti je nutné provést vyvezení případného kalu v souladu s platnou legislativou. Doklad o tomto vývozu je nutné předložit před prvním vývozem jímky na ČOV Nalžovské Hory. Odpadní vody z jímky je pak nutno vyvážet pravidelně. V případě zjištění vyvážení černého kalu si vyhrazujeme právo okamžitého přerušování vyvážení a odmítnutí vývozu v následujícím období.